



ETON DSP CONTROL CENTER INSTALL

WINDOWS Vista, 7, 8, 8.1 & 10, BETA Version

Bitte laden Sie sich die neueste Version des ETON DSP CONTROL CENTERS auf unserer Website www.etongmbh.com herunter.

Laden Sie sich die ZIP-Datei herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Windows Computer.

Systemvoraussetzungen: Computer mit Windows Vista, 7, 8, 8.1 und 10 sowie einem WiFi-Modul/WLAN Karte.

- SCHRITT 1:** Laden Sie sich die ZIP-Datei herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
- SCHRITT 2:** Entpacken Sie die ZIP-Datei (Setup + Setup ETON) in einen Ordner.
- SCHRITT 3:** Starten Sie „Setup.exe“ und folgen Sie dem Installations-Wizard.
- SCHRITT 4:** Wählen Sie einen Speicher-Ort aus und wählen Sie aus für wen das Programm installiert werden soll.
- SCHRITT 5:** Erlauben Sie die Installationsroutine auszuführen unter Windows.
- SCHRITT 6:** Bestätigen Sie den Installationsvorgang mit „close“.
- SCHRITT 7:** Nachdem Sie die Installation erfolgreich durchgeführt haben, können Sie beide Installations-dateien löschen.
- SCHRITT 8:** Verbinden Sie Ihren Computer mit der ETON DSP Endstufe, dazu öffnen Sie das WiFi/WLAN Menü Ihres Computers. Ihr Verstärker wird als WiFi Netzwerk aufgeführt, verbinden Sie sich mit diesem (Scannen Sie das QR-Passwort vom Verstärker auf der Rückseite des Verstärkers oder auf der Produktverpackung).
- SCHRITT 9:** Sobald Sie mit dem Verstärker verbunden sind, öffnen Sie das zuvor installierte ETON DSP CONTROL CENTER.
- SCHRITT 10:** Die Software verbindet sich nun mit Ihrem Verstärker. Sobald Sie verbunden sind, wird Ihnen ein grüner Reiter „Connected“ oben auf der rechten Seite angezeigt. Sollten Sie nicht verbunden sein, steht hier „disconnected“. In diesem Fall können Sie mit einem Klick auf „disconnected“ einen neuen Verbindungsprozess starten. Ein Pop-Up Dialog erscheint.
- SCHRITT 11:** Sie können nun Ihren DSP-Verstärker konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass Sie mit den Einstellungen während Sie verbunden sind „live“ sind, d.h. Sie sollten stets die vorgenommenen Einstellungen speichern bevor Sie die Anwendung schließen. Nicht gespeicherte Einstellungen gehen sonst verloren.

